
Manual de Instrucciones



Interruptor de temperatura Transmisor





INTERRUPTOR DE TEMPERATURA TIPO 8400

ÍNDICE

INDICACIONES DE SEGURIDAD	3
UTILIZACIÓNPRECAUCIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	3
DESCRIPCIÓN	
DISEÑOPRINCIPIO DE MEDICIÓNVERSIONES DISPONIBLES ACCESORIOS	4 5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	6
INSTALACIÓN	10
RECOMENDACIONES GENERALES	10 11 11
PROGRAMACIÓN	14
RECOMENDACIONES GENERALES MODOS DE FUNCIONAMIENTO TECLAS DE PROGRAMACIÓN CONFIGURACIÓN POR DEFECTO MODO NORMAL MODOS DE CONMUTACIÓN POSIBLES PARA EL 8400 MODO DE CALIBRACIÓN MODO DE SIMULACIÓN	14 15 15 16
MANTENIMIENTO	22
LIMPIEZA MENSAJES DE ERROR	
ANEXO	
EJEMPLOS DE CONEXIÓN CON EL 8400	
CONEXIONADO PARA SENSOR CON CONECTOR M12, 8 PINS	28
VERSIÓN EXTERNAL SETPOINT	28
Introducción Principio de funcionamiento de la función de punto de ajuste externo Conexiones	28

PROGRAMACIÓN DEL INTERRUPTOR	30
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	33
MANTENIMIENTO	34
VERSIÓN EXTERNAL SETPOINT Y SALIDA 4-20 MILIAMPERIOS	35
Introducción	35
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA SALIDA DE 4-20 MILIAMPERIOS	
PROGRAMACIÓN DEL INTERRUPTOR	37
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	39
MANTENIMIENTO	39
CÓDIGOS	40



INDICACIONES DE SEGURIDAD



Respete siempre las instrucciones que aparezcan marcadas con este símbolo, así como todas las demás indicaciones incluidas en el manual.

Utilización

El interruptor 8400 o 8400 Extended está diseñado exclusivamente para medir la temperatura de líquidos o gases.

Bürkert no asumirá ninguna responsabilidad por los daños derivados de un uso o manejo incorrectos del aparato. Asimismo, en caso de que el dispositivo sufra alguna modificación o cambio, la garantía quedará anulada.



Las labores de instalación y reparación deben ser realizadas únicamente por personal especializado.

El usuario no está autorizado a manipular los cables del interior del alojamiento. Si durante la instalación del producto surgiera algún problema, póngase en contacto con el distribuidor Bürkert más cercano.

Precauciones durante la instalación y puesta en servicio

- El instrumento puede provocar descargas eléctricas si se manipula con la cubierta desmontada y la tensión de suministro conectada.
- Verifique siempre la compatibilidad química de los materiales del aparato con el fluido de medición.
- Verifique la compatibilidad química del aparato con los productos de limpieza.



A la hora de desmontar el interruptor de la tubería, tome todas las precauciones que exija el proceso.



Asegúrese siempre de que el interruptor esté correctamente apretado en la tubería.

Conformidad con la normativa

Compatibilidad electromagnética: EN 50 081-1, 50 082-2

 Seguridad:
 EN 61 010-1

 Vibraciones:
 EN 60068-2-6

 Choques:
 EN 60068-2-27



DESCRIPCIÓN

Diseño

El interruptor de temperatura tipo 8400 o 8400 Extended se compone de un módulo electrónico y un elemento de medición. Puede emplearse para controlar una electroválvula, activar una alarma o formar un bucle de control.

El punto de conmutación puede ajustarse mediante las tres teclas situadas bajo la pantalla. El ajuste también puede llevarse a cabo exteriormente, empleando un controlador programable con un bucle de 4...20 mA.

El alojamiento del interruptor puede girarse 180°.

La conexión eléctrica del instrumento se realiza mediante un conector DIN 43650 (tipo 2508) y/o un conector M12.

Principio de medición

- El interruptor 8400 utiliza una resistencia de medición Pt100.
- El interruptor 8400 está equipado con un sensor de 46 mm de longitud.
- El interruptor 8400 Extended está equipado con un sensor de 100 o 200 mm de longitud.



Versiones disponibles

Tabla de selección de interruptores 8400 y 8400 Extended

Tensión de	Entrada	Salida	Conexión	Longitud	Código		
alimentación				del	G 1/2	NPT ½	RC ½
				sensor			
12-30 VCC		NPN	Conector DIN 43650	46 mm	434 872	434 877	427 448
12-30 VCC		PNP	Conector DIN 43650	46 mm	434 876	434 878	427 449
12-30 VCC		NPN y PNP	Conector M12	46 mm	436 501	436 507	436 504
12-30 VCC		Relé	Conectores M12 y DIN 43650	46 mm	436 503	436 509	436 506
12-30 VCC		Relé	Conectores M12 y DIN 43650	100 mm	550053	-	-
12-30 VCC		Relé	Conectores M12 y DIN 43650	200 mm	550054	-	-
12-30 VCC	Punto de consigna ext. 4 20 mA	Relé	Conectores M12 y DIN 43650	46 mm	440 456	440 460	440 458
ASI		Relé y ASI	Conectores M12 y DIN 43650	46 mm	440 455	440 459	440 457

Accesorios

Tabla de selección de accesorios

	Código
Conector hembra M12 de 5 pins, cableado	917 116
Conector M12 de 5 pins, montado en un cable blindado (2 m)	438 680
Conector hembra M12 para cable ASI, de 2 pins (sólo en versiones para ASI)	440 653



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características generales

Diámetro de tubería Cualquier tubería de DN ≥ 15 y una pieza de conexión

roscada de 1/2" (G, NPT o Rc)

Temperatura del medio $+125 \, ^{\circ}\text{C} \, (+257 \, ^{\circ}\text{F}) \, \text{máx}.$

Presión máx. del medio PN16

Intervalo de medición -40 °C... +125 °C (-40 °F... +257 °F)

[con una temperatura ambiente comprendida entre 0 y

+40 °C (+104 °F)]

-40 °C... +90 °C (-40 °F... +194 °F)

[con una temperatura ambiente superior a +40 °C

(+104 °F)]

Precisión de conmutación $\pm 0,5$ °C (0...80 °C)

± 1 °F (+32 °F... +176 °F) ± 1,5 °C (fuera 0...80 °C)

 \pm 2,5 °F (fuera +32 °F... +176 °F)

Tiempo de respuesta en caso de 7 s (10% a 90% del incremento)

un incremento repentino de 0 °C

a 100 °C

Reproducibilidad 0,4% Elemento sensor Pt100

Características eléctricas

Clase de instalación (clase de 2

sobretensión)

Tensión de alimentación 12-30 VCC

Consumo de corriente máx. 750 mA (con carga) (versiones con salida PNP)

Sí

80 mA (sin carga) (versión de relé)

Protección contra inversión de

polaridad

Salida de transistor o NPN y/o PNP, colector abierto, 700 mA máx., salida

NPN: 0,2-30 VCC y salida PNP: tensión de alimentación (véase ejemplo en el anexo)

Salida de relé Versión de relé: 250 VCA, 3 A máx., o 30 VCC, 3 A

máx,; programable

Versiones relé + interfaz ASI o relé + punto de ajuste externo: 48 VCA, 3 A máx. o 30 VCC, 3 A máx.;

programable

Punto de ajuste externo 4-20 mA (opcional)

ASI Bus de campo (opcional)
Protección contra cortocircuitos Sí, para salida de transistor

Tipo de cable recomendado Blindado, sección entre 0,14 y 0,5 mm²

Conexión eléctrica

Versión NPN Conector DIN 43650 (incluido)*
Versión PNP Conector DIN 43650 (incluido)*

Versión NPN/PNP Conector hembra M12 de 5 pins (no incluido)
Versión de relé (con o sin punto Conector DIN 43650 (incluido)* y conector hembra

de ajuste externo) M12 de 5 pins (no incluido)

Versión de relé + interfaz ASI Conector DIN 43650 (incluido)* y conector hembra

M12 de 2 pins (no incluido)

*EaseOn con conector 2511 a petición

Alojamiento

Material del alojamiento policarbonato reforzado con fibra de vidrio

Placa frontal poliéster

Partes en contacto con el fluido acero inoxidable 316L (DIN 1.4404), FKM en las

versiones estándar (EPDM opcional)

Clase de protección IP 65, con los conectores instalados y apretados


Entorno


Temperatura ambiente $0 ^{\circ}\text{C} \text{ a +60 }^{\circ}\text{C} \text{ (-32 }^{\circ}\text{F a +140 }^{\circ}\text{F)}$

Humedad relativa <80%, sin condensación

Dimensiones (mm)


8400







8400 Extended



INSTALACIÓN

Recomendaciones generales




Verifique siempre la compatibilidad química de los materiales del interruptor con los productos con los que vaya a entrar en contacto, por ejemplo: alcoholes, ácidos fuertes o concentrados, aldehídos, bases, ésteres, hidrocarburos alifáticos, aromáticos o halogenados, cetonas, agentes oxidantes y compuestos clorados.

Para más información, póngase en contracto con su distribuidor Bürkert.


Montaje en la tubería

Para su instalación en la tubería, el interruptor 8400 va asociado a un fitting S001 o S005.

Para el montaje, siga las instrucciones del fitting.



Para la versión G 1/2" asegúrese de que la junta esté en instalada.





apriete el interruptor mediante el alojamiento; emplee una herramienta adecuada.



Interruptor tipo 8400 montado en un fitting tipo S001



Asegúrese de no desatornillar la pieza metálica de la tubería cuando ajuste el alojamiento.

Conexión eléctrica

Antes de manipular el sistema, asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté desconectada. Los conectores deberán estar desenchufados. Utilice:


- un cable blindado de tierra con una temperatura de trabajo de > +80 °C (+176 °F)
- un suministro de tensión de buena calidad (filtrado y estable)



Instale los siguientes dispositivos de seguridad:


- para el suministro de tensión: un fusible de 1 A
- para el relé: un fusible de 3 A m y un cortacircuitos (según la aplicación)

Conectores



Conector M12 (no incluido)

- Afloje el anillo roscado [1].
- Desmonte la pieza [2] del conector.
- Conecte los hilos de acuerdo con la asignación de pins (véase el siguiente apartado)




Conector DIN 43 650 (tipo 2580, incluido)


- Extraiga la pieza [3] de la pieza [2].
- Realice las conexiones pertinentes conforme a la asignación de pins (ver apartados siguientes)
- Sustituya la pieza [3].
- Apriete el prensaestopas [5].
- Coloque la junta [4] entre el conector DIN 43650 y el conector fijo del 8400.
- Conecte el conector DIN 43650 al 8400.
- Apriete el tornillo [1].

<u>burkert</u>

Versión con salida de transistor (NPN / PNP)



(*) Tierra funcional




Conexiones NPN o PNP del conector DIN 43650

Conexiones NPN / PNP del conector M12


Cable M12 disponible como opción				
(refe	erencia 438 680). La			
correspo	ndencia entre los números			
de clavija	del conector y los colores			
	del cable es:			
Pin	Color del cable			
1	marrón			
2	2 blanco			
3 azul				
4 negro				
5	gris			

<u>bürkert</u>

Versión con salida de relé



Conexión del conector DIN 43650, salida de relé



Conexión del conector M12 (tensión de alimentación de 12-30 VCC)

(*) Tierra funcional



Seguridad operativa

Si la tensión de los terminales de relé es superior a 24 V y los conectores no están enchufados y apretados correctamente, existe riesgo de electrocución.

Compruebe siempre todos los conectores para garantizar un buen funcionamiento del aparato.

PROGRAMACIÓN

Recomendaciones generales



Tenga en cuenta que todas las configuraciones de parámetros que haya realizado pueden influir en el proceso. Anote los ajustes realizados en el interruptor en la tabla de la página 19.

Modos de funcionamiento

El interruptor tiene tres modos de funcionamiento:

Modo normal

Permite visualizar en pantalla la medida de la temperatura y los valores límite de conmutación programados. Desde el modo normal se puede acceder a los modos de calibración y simulación.

Modo de calibración

Permite efectuar todos los ajustes necesarios para el funcionamiento del instrumento (unidad, salida, filtro, gráfico de barras, ajuste de la temperatura, parámetros de la tarjeta de ampliación). Desde el modo de calibración se puede regresar al modo normal.

Modo de simulación

Permite comprobar la configuración programada en el modo de calibración introduciendo un valor de temperatura teórico. También puede calibrar la tarjeta de ampliación. Desde el modo de simulación se puede regresar al modo normal.

Teclas de programación

Pantalla de visualización de la temperatura medida y de la configuración (8 dígitos: 4 numéricos y 4 caracteres alfanuméricos).

Permite modificar el valor (0...9), y volver a la función anterior.



Indica el estado de la salida (LED rojo).

Validación de una función o de un dato introducido.

Selección de un carácter; desplazamiento a la función de menú siguiente.

Configuración por defecto

Cuando se enciende por primera vez, la configuración del interruptor es la siguiente:

Unida de temperatura: °C


Salida: Histéresis, invertida OLO: $130 \,^{\circ}\text{C} \, (+266 \,^{\circ}\text{F})$ OHI: $130 \,^{\circ}\text{C} \, (+266 \,^{\circ}\text{F})$

DEL: 0 s Filtro: 2

BGLO: 0 °C (+32 °F) BGHI: 100 °C (+212 °F)

Ajuste de la temperatura 000,0 Tarjeta de ampliación no

Modo normal






Modos de conmutación posibles para el 8400

Modo histéresis

El cambio de estado se produce cuando se detecta un límite [aumento de la temperatura hasta detección del límite superior (OHI); descenso de la temperatura hasta detección del límite inferior (OLO)].




Modo ventana

El cambio de estado se produce cuando se detecta cualquier límite.



El retardo (DEL, delay) se aplica en ambos límites de conmutación. La conmutación sólo se produce cuando se excede cualquiera de los valores límite (OHI o OLO) durante un tiempo superior al retardo DEL.






Ejemplos de conmutación del 8400 según la temperatura y el modo de conmutación elegidos.

<u>burkert</u>

Modo de calibración



* Para introducir un valor negativo seleccione el carácter del lado izquierdo de la pantalla y pulse hasta que aparezca el símbolo "menos".



bürkert

Definición de los valores mín.
(BG LO) y máx. (BG HI) del diagrama de barras de la parte inferior de la pantalla

Ajuste de la temperatura (T°) con relación al proceso

Activación y calibración de la tarjeta de ampliación (EXT)

Vuelta (END) a la pantalla de temperatura en el modo normal

* Para introducir un valor negativo seleccione el carácter del lado izquierdo de la pantalla y pulse hasta que aparezca el símbolo "menos".



Configuración del interruptor: complete la tabla con los valores programados en el modo calibración.

Unidad		odo	Lím		Inve	rsión	Retardo	Filtro	Diagrama	de barras	Ajuste T°	Fecha	Firma
UNIT	Hist.1)	Vent.2)	O LO	ОНІ	Sí	No	DEL	FILT	BG LO	BG HI	T°		


1) Modo histéresis



²⁾ Modo ventana



Modo de simulación



* Para introducir un valor negativo seleccione el carácter del lado izquierdo de la pantalla y pulse hasta que aparezca el símbolo "menos".





MANTENIMIENTO

Limpieza

El interruptor tipo 8400 puede limpiarse con agua o con cualquier agente limpiador compatible con los materiales con que está fabricado el aparato. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor Bürkert.

Mensajes de error


Mensaje	Descripción	Solución
ERR 0	Se han perdido los datos de calibración. Error de lectura: el proceso está interrumpido.	Pulse ENTER para regresar al modo normal. El instrumento ha vuelto a la configuración inicial: es preciso repetir la calibración del interruptor. Si el mensaje aparece con frecuencia, devuelva el producto a su distribuidor Bürkert.
ERR 1	Los parámetros de calibración no se pueden gravar. Error de escritura: el proceso está interrumpido.	Pulse ENTER para regresar al modo normal. El instrumento muestra los parámetros programados, PERO no es capaz de grabarlos. Es preciso repetir la calibración del interruptor. Si el mensaje aparece con frecuencia, devuelva el producto a su distribuidor Bürkert.

ERR 2	No se puede acceder a los parámetros de calibración. Error de lectura del menú: el proceso continúa funcionando.	Pulse las teclas de desplazamiento para moverse por los menús. Si el mensaje aparece con frecuencia, devuelva el producto a su distribuidor Bürkert.
ERR 4	El interruptor 8400 no mide la temperatura correctamente: el proceso está interrumpido.	Apague el aparato y vuélvalo a encender. Si el mensaje aparece con frecuencia, devuelva el producto a su distribuidor Bürkert.
ERR 5	 Se ha perdido la conexión con el sensor Pt100. La temperatura del medio está fuera del intervalo admisible (T° ≤ -50 °C, -58 °F o ≥ +170 °C, +338 °F) 	


Anexo

Ejemplos de conexión con el 8400


Conexión NPN: interruptor 8400 (versión NPN/PNP) y un interruptor lógico programable.




Conexión PNP: interruptor 8400 (versión NPN/PNP) y un 8631 Top Control



Conexión NPN: interruptor 8400 (versión NPN/PNP) y una electroválvula 6014




Conexión PNP: interruptor 8400 (versión NPN/PNP) y una electroválvula



* El usuario deberá instalar un dispositivo de protección en función de la carga, por ejemplo, un conector tipo DIN 43650 con varistor integrado.

bürkert




^{*} El usuario deberá instalar un dispositivo de protección en función de la carga, por ejemplo, un conector tipo DIN43650 con varistor integrado.



Descripción de la etiqueta del interruptor 8400

- 1. Tipo de sensor
- 2. Tensión de alimentación
- 3. Características de salida
- 4. Rango de temperatura
- 5. Número de serie
- 6. Clase de protección: doble aislamiento
- 7. Código del fabricante
- 8. Código
- 9. Material del sensor





CONEXIONADO PARA SENSOR CON CONECTOR M12, 8 PINS

VERSIÓN EXTERNAL SETPOINT

Introducción

El interruptor está equipado con la opción de entrada 4-20 mA (tarjeta de ampliación "External Setpoint", punto de ajuste externo).

Esta función permite ajustar los límites de conmutación del relé del interruptor de forma rápida y automática mediante la salida 4-20 mA del PLC, según las necesidades del proceso.


Principio de funcionamiento de la función de punto de ajuste externo

Los límites de conmutación inferior (OLO) y superior (OHI) del relé se ajustan mediante un punto medio transmitido desde un PLC. El interruptor resta (para OLO) o añade (OHI) a este punto medio el valor DELT definido por el usuario.

El DELT se expresa en el valor de proceso.

Los límites OLO y OHI se mueven dentro de un intervalo de conmutación, según la corriente transmitida por el PLC:

- Límite inferior del intervalo de conmutación = valor de proceso correspondiente a una corriente de 4 mA DELT.
- Límite superior del intervalo de conmutación = valor de proceso correspondiente a una corriente de 20 mA + DELT.





Ejemplo

Datos del proceso:

- intervalo de conmutación comprendido entre 0 y 100 (litros, por ejemplo).
- histéresis = 20, de modo que DELT = 10 (litros, por ejemplo) (DELT = histéresis/2)

Cálculo del valor de proceso para una corriente de entrada de 4 mA: Límite inferior del intervalo de conmutación + DELT = 0 + 10 = 10 (litros, según el ejemplo).

<u>Cálculo del valor de proceso para una corriente de entrada de 20 mA:</u> Límite superior del intervalo de conmutación – DELT = 100 – 10 = 90 (litros, según el ejemplo).


Programación del interruptor:

Modo CALIBRACIÓN -> EXT-> YES EXT -> 4 mA -> introducir "10" -> 20 mA -> introducir 90 -> DELT -> introducir "10".

Si el PLC transmite por ejemplo una corriente de 12 mA, el interruptor la convierte en un valor de proceso, es decir "50" litros (según el ejemplo).

A partir de este valor de proceso y del valor DELT programado, el interruptor calcula los límites de conmutación inferior y superior:

- límite inferior (OLO) = 50-DELT
- límite superior (OHI) = 50+DELT






Conexiones



Las siguientes instrucciones de conexión sustituyen al apartado de conexiones del manual de instrucciones.

El interruptor con función "External Setpoint" está equipado con dos conectores: un conector M12 de 5 pines, para la conexión de la entrada 4-20 mA y de la tensión de entrada (procedente del PLC), y un conector DIN43650 para la conexión de la salida del relé (48 VCA máx o 30 VCC máx, 3 A máx.). Vea la asignación de pines a continuación.



Conector M12 macho: asignación de pines

Conector macho DIN 43650: asignación de pines

Programación del interruptor

Para utilizar la tarjeta de ampliación, seleccione la función **EXT** del **modo CALIBRACIÓN** (vea la página siguiente) y:

- active la tarjeta de ampliación (YES EXT)
- programe el valor de proceso correspondiente a una corriente de entrada de 4 mA (en la misma unidad que la elegida en la función UNIT)
- programe el valor de proceso correspondiente a una corriente de entrada de 20 mA (en la misma unidad que la elegida en la función UNIT)
- programe el valor DELT (DELT>0) (en la misma unidad que la elegida en la función UNIT)




Una vez hecho esto, seleccione la función OUT del modo CALIBRACIÓN, y seleccione:

- modo de conmutación de la salida (histéresis o ventana)
- modo de conmutación invertido o no invertido
- el retardo antes de la conmutación



Si la tarjeta de ampliación (EXT) no se ha activado en el modo calibración, los parámetros del menú OUT corresponden a los descritos en el manual de instrucciones del interruptor.






Entrada en el modo SIMULACIÓN:

La función EXT (ver más abajo) permite ajustar la corriente de entrada 4-20 mA del interruptor conforme a la corriente suministrada por el PLC:

- Seleccione la función OFFS y deje pasar una corriente de 4 mA (procedente del PLC) a la entrada 4-20 mA del interruptor: el interruptor mide la corriente recibida y la hace corresponder con el valor "4 mA" introducido en el menú CALIB->EXT (ver apartados anteriores).
- Seleccione la función SPAN y deje pasar una corriente de 20 mA (procedente del PLC) a la entrada 4-20 mA del interruptor: el interruptor mide la corriente recibida y la hace corresponder con el valor "20 mA" introducido en el menú CALIB->EXT (ver apartados anteriores).
- Valide (YES OK) o no (NO OK) los ajustes realizados.





Características técnicas

Interruptor equipado con una tarjeta "External Setpoint"

Tipo "tensión muy baja de seguridad"

Entrada de 4-20 mA

Error de linealidad: +/- 0,2%Error de reproducibilidad: +/- 0,2%Impedancia máx. de entrada: $250 \ \Omega$ Protección contra inversión de polaridad: Sí Protección contra sobretensión: Sí Aislamiento galvánico: Sí



La tensión de entrada no debe exceder los 48 V*.



Mantenimiento

Mensajes de error:

Tipo de mensaje	Descripción	Solución
ERR 10	La corriente enviada por el PLC durante el ajuste de la entrada 4- 20 mA está fuera del intervalo autorizado (3 mA > OFFSET > 5 mA o 18,5 mA > SPAN > 21,5 mA)	Compruebe la corriente enviada por el PLC. Pulse la tecla ENTER para volver al modo simulación.
ERR 15	Los datos de calibración de la tarjeta de ampliación se han perdido. Error de lectura: el proceso está interrumpido.	Pulse la tecla ENTER para volver al menú principal (modo normal).
		El aparato ha vuelto a la configuración inicial (por defecto): el interruptor debe volver a calibrarse.
		Si el mensaje aparece con frecuencia, envíe el dispositivo a su distribuidor Bürkert.
ERR 20	La conexión con la tarjeta de ampliación se ha perdido.	Envíe el aparato a su distribuidor Bürkert.



Cuando se establece el suministro de tensión, cuando la tarjeta principal y tarjeta de ampliación se sincronizan, en la pantalla aparece por un momento el mensaje "BUS RUN".



VERSIÓN EXTERNAL SETPOINT Y SALIDA 4-20 mA

Introducción

El interruptor está equipado con:

- función de entrada 4-20 mA (tarjeta de ampliación "External Setpoint"): consulte las primeras páginas de este manual para informarse sobre el principio de funcionamiento.
- función de salida de 4-20 mA (transmisor de 4 hilos / conexión de la salida de corriente en modo pozo).


Principio de funcionamiento de la salida de 4-20 mA

La salida 4-20 mA transmite una señal eléctrica cuyo valor corresponde a la cantidad medida por el interruptor.



Las siguientes instrucciones de conexión sustituyen al apartado de conexiones del manual de instrucciones.

El interruptor con función "External Setpoint" y salida 4-20 MA está equipado con dos conectores: un conector M12 de 8 pines, para la conexión de la entrada 4-20 mA, la salida 4-20 mA (modo pozo) y la tensión de entrada (procedente del PLC), y un conector DIN43650 para la conexión de la salida del relé (48 VCA máx o 30 VCC máx, 3 A máx.). Vea la asignación de pines a continuación.



Conector macho M12: asignación de Conector macho DIN 43650: asignación de pines




Cable M12 de 8 pines disponible como opción (referencia 444800). La correspondencia entre los números de clavija del conector y los colores del cable es: Pin Color del cable blanco (12-30 VCC) 1 2 no conectado verde (0 VCC) amarillo (salida 4-20 mA +) 4 5 gris (entrada 4-20 mA +) 6 rosa (salida 4-20 mA -) 7 azul (entrada 4-20 mA -) 5 blindaje (tierra)

H

Si el conector DIN 43650 no está conectado, protéjalo mediante un tapón protector (código 444509).

Ejemplo de conexión (Esay Links): conexión a un PLC

(*) No conectado



(**) Estas dos fuentes de suministro de tensión pueden sustituirse por una sola.




Programación del interruptor

Para utilizar la tarjeta de ampliación, seleccione la función **EXT** del **modo CALIBRACIÓN** (vea la ilustración) y:

- active la tarjeta de ampliación (YES EXT)
- active la opción de entrada 4-20 mA (IN -> YES OK)
- programe los datos de la función de entrada 4-20 mA (pág. 4)
- programe el valor de proceso correspondiente a una corriente de salida de 4 mA
 (OUT-> 4 mA) (en la misma unidad que la elegida en la función UNIT)
- programe el valor de proceso correspondiente a una corriente de salida de 20 mA
 (OUT-> 20 mA) (en la misma unidad que la elegida en la función UNIT)



En la pantalla en modo NORMAL aparece un nuevo dato para indicar, en tiempo real, el valor de salida 4-20 mA.






Entre en la función **OUT** del **modo CALIBRACIÓN** para seleccionar los parámetros de conmutación de los relés que no dependan de la tarjeta External Setpoint (ver apartados anteriores).

Entre en el modo SIMULACIÓN (ver página siguiente):

- Utilización de la función EXT -> IN: ver páginas siguientes y página 6, función EXT.
- La función EXT-> OUT permite ajustar la salida 4-20 mA del interruptor:
- Seleccione la función OFFS: el interruptor genera una corriente de 4 mA; mida la corriente en la salida 4-20 mA mediante un multímetro, introduzca el valor medido en la función OFFS y valídelo pulsando la tecla ENTER.
- Seleccione la función SPAN: el interruptor genera una corriente de 4 mA; mida la corriente en la salida 4-20 mA mediante un multímetro, introduzca el valor medido en la función SPAN y valídelo pulsando la tecla ENTER.
- Valide (YES OK) o no (NO OK) los ajustes realizados.





Características técnicas

Entrada 4-20 mA: ver pág. 7.

Salida 4-20 mA

- Aislamiento galvánico

- Precisión: +/- 0,1% del fondo de escala (-3,7% y +0,7% del fondo de

escala, si las perturbaciones corresponden a la norma

EN50082.2)

- Cableado: 2 hilos

- Resistencia del bucle: 1.100 Ohmios a 32 V

800 Ohmios a 24 V 500 Ohmios a 18 V

Mantenimiento



Cuando aparece uno de los mensajes de error descritos en la página siguiente o descritos en el manual del interruptor (excepto el mensaje ERR2), el interruptor envía una corriente de 22 mA a la salida 4-20 mA.

Mensajes de error:

Tipo de mensaje	Descripción	Solución
ERR 10	La corriente enviada por el PLC durante el ajuste de la entrada 4- 20 mA está fuera del intervalo autorizado (3 mA > OFFSET > 5 mA o 18,5 mA > SPAN > 21,5 mA)	Compruebe la corriente enviada por el PLC. Pulse la tecla ENTER para volver al modo simulación.
ERR11	La corriente enviada por el interruptor durante el ajuste de la entrada 4-20 mA está fuera del intervalo autorizado (3 mA > OFFSET > 5 mA o 18,5 mA > SPAN > 21,5 mA)	Pulse la tecla ENTER para volver al modo Simulación. El interruptor sigue funcionando con los valores de la calibración anterior.
ERR 15	Los datos de calibración de la tarjeta de ampliación se han perdido. Error de lectura: el proceso está interrumpido.	Pulse la tecla ENTER para volver al menú principal (modo normal). El aparato ha vuelto a al configuración inicial (por defecto): el interruptor debe volver a calibrarse. Si el mensaje aparece con frecuencia, envíe el dispositivo a su distribuidor Bürkert.
ERR 20	La conexión con la tarjeta de ampliación se ha perdido.	Envíe el aparato a su distribuidor Bürkert.





Cuando se establece el suministro de tensión, cuando la tarjeta principal y tarjeta de ampliación se sincronizan, en la pantalla aparece por un momento el mensaje "BUS RUN".

CÓDIGOS

Productos completos:

Tipo de interruptor		Códigos	
SE32	444699		
	G 1/2"	NPT 1/2"	Rc ½"
8400	444696	444698	444697
8311 (rango de presión 0-10 bar)	444687	444689	444688
8311 (rango: 0-2, 0-5, 0-20, 0-50 bar)		a petición	

Accesorios:

Accesorios	Códigos
Conector hembra M12, de 8 pines, cableado	a petición
Conector M12, de 8 pines, montado en un cable blindado (2 m)	444800



Bürkert en el mundo

NAFTA

BRASIL

Bürkert Contromatic Brasil Ltda Rua Américo Brasiliense 2171 cj. 1007 04715-005 São Paulo -SP Brasil

Tel: +55 (0) 11-5182 0011 Fax: +55 (0) 11-5182 8899

CANADA

Bürkert Contromatic Inc. 760 Pacific Road, Unit 3 Oakville, Ontario L6L 6M5 Canada Tel: +1 905-847 55 66

Tel: +1 905-847 55 66 Fax: + 1 905-847 90 06

USA

Bürkert Contromatic Corp. 2602 McGaw Avenue Irvine, CA 92614 USA

Tel: +1 949-223 31 00 Fax: + 1 949-223 31 98

EUROPA

ALEMANIA

Bürkert GmbH & Co. KG
Ciristian Bürkert-StraBe 13-17
DE-74653 Ingelfingen
TE +49 (0)7940-10-111
FAX: +49 (0)7940-10-448

AUSTRIA

Burkert-Contromatic G.m.b.H. Diefenbachgasse 1-3 AL 1150 Wien Tell + 43 (0) 1-894 13 33 Fags: +43 (0) 1-894 13 00

BELGICA

Bigkert Contromatic NV/SA Bigkhoevelaan 3 BE 2110 Wijnegem Tell +32 (0) 3-325 89 00 Fax: +32 (0) 3-325 61 61

DENAMARCA

Bthkert-Contromatic A/S Horkaer 24 Dt 2730 Herlev Tet +45 44-50 75 00 Fax: +45 44-50 75 75

ESPAÑA

Bbkert Contromatic S.A.
ASIa. Barcelona, 40
E808970 Sant Joan Despi, Barcelona
Tea +34 93-477 79 80
Fex: +34 93-477 79 81

ESTONIA

Burkert Oy Eesti Laki,11 E EE 12915 Tallinn Tel: +372 6440 698 Fax: +372 6213 759

FINLANDIA

Burkert Oy Atomitie,5 FI-00370 Helsinki Tel: +358(0)9-549 70 600 Fax: +358(0)9-503 12 75

FRANCIA

Bürkert Contromatic SARL Rue du Giessen FR-67220 Triembach au Val Tel: +33 (0) 388-58 91 11 Fax: +33 (0) 388-57 20 08

HOLANDA

Bürkert Contromatic BV Computerweg 9 NL-3542 DP Utrecht Tel: +31 (0) 346-58 10 10 Fax: +31 (0) 346-56 37 17

ITALIA

Bürkert Contromatic Italiana S.p.A. Centro Direzionale, "Corombirolo" Via Roma, 74 IT-20060 Cassina De´ Pecchi (Mi)

Tel: +39 02-959 071 Fax: +39 02-959 07 251

NORUEGA

Bürkert-Contromatic A/S Hvamstubben 17 NO-2013 Skjetten Tel: +47 63-84 44 10 Fax: +47 63-84 44 55

POI ONIA

Burkert Contromatic GmbH Oddzial w Polsce Bernardynska street 14 a PL-02-904 Warszawa Tel: +48 (0)22-840 60 10

PORTUGAL

Tel: +351 212 898 275 Fax: +351 212 898 276

Fax: +48 (0)22-840 60 11

REINO UNIDO

Burkert Contromatic Limited Brimscombe Port Business Park Brimscombe, Stroud Glos, GL5 2QF Tel: +44 (0)1453-73 13 53

Fax: +44 (0)1453-73 13 43

REPUBLICA CHECA

Bürkert-Contromatic G.m.b.H organizacni slozka Krenova 35 CZ-602 00 Brno Tel: +42 543-25 25 05 Fax; +42 543-25 25 06

SUECIA

Bürkert Contromatic AB Skeppsbron 13 B SE-211 20 Malmö Tel: +46 (0)40-664 51 00 Fax: +46(0)40-664 51 01

SUIZA

Bürkert-Contromatic AG Schweiz Bösch 71 CH-6331 Hünenberg ZG

CH-6331 Hünenberg ZG Tel: +41 (0)41-785 66 66 Fax: +41(0)41-785 66 33

TURQUIA

Burkert Contromatic Akiskan Kontrol Sistemleri Ticaret A.S. 1203/8 Sok. No2-E TR-Yenisehir,Izmir Tel: +90 (0)232-459 53 95 Fax: +90 (0)232-459-76 94

AFRICA

SUDAFRICA

Burkert Contromatic Limited P.O. Box 26260 East Rand 1462 -Sudafrica Tel: + 27 (0) 11-574 60 00 Fax: + 27 (0) 11-454 14 77

APAC

AUSTRALIA

Burkert Contromatic Australia PTY. Limited 2 Welder Road Seven Hills, NSW 2147 Australia Tel: + 61 1300 888 868 Fax: + 61 1300 888 076

CHINA

Burkert Contromatic (Shanghai) Co. Ltd. Room J1, 3rd floor 207 Tai Gu Road Wai Gao Qiao Free Trade Zone Shanghai 200131, P.R. CHINA Tel: + 86 21- 5868 21 19 Fax: 86 21-5868 21 20

COREA

Burkert Contromatic Korea Co., Ltd C-401, Micro Office Bldg. 554-2 Gasan-Dong, Keumcheon –Gu Seoul 153-803. Korea Tel.: + 82 (0)2-3462 5592 Fax.: + 82 (0) 2- 3462 5594

FILIPINAS

Burkert Contromatic Philippines INC. 8467, West Service Road Km. 14 South Superhighway, Sunvalley Paranaque City, Metro Manila PHILIPPINES

Tel.: + 63(0)2-776 43 84 Fax.: + 63(0)2-776 43 82

HONG KONG

Burkert Contromatic(China/HK) Limited Unit 708 Prosperity Centre 77-81, Container Port Road Kwai Chung, N.T. HONG KONG Tel.: + 852 248 012 02 Fax.: + 852 241 819 45

INDIA

Burkert Contromatic PVT Ltd. Apex Towers 15t Floor, No 54 II Main Rd. RA Puram Chennai 600 028, INDIA Tel.: + 91 (0) 44-5230 3456 Fax.: + 91 (0) 44-5230 3232

JAPON

Burkert Ltd. 1-8-5 Asagaya Minami Suginami-ku Tokyo 166-0004, Japan Tel.: + 81 (0)3 5305 3610 Fax.: + 81 (0)3-5305 3611

MALASIA

Burkert Contromatic Singapore PTE LTD 2F-1, Tingkat Kenari,6 Sungai Ara 11960 Penang , Malaysia Tel.: +60(0) 4-643 5008 Fax.: +60(0)4-643 7010

NUEVA ZELANDA

Burkert Contromatic New Zealand LTD 2 A, Unit L, Edinburgh Street Penrose, Auckland, New Zealand Tel.: + 64(0)9-622 28 40 Fax.; + 64 (0)9-622 28 47

SINGAPUR

Burkert Contromatic Singapore PTE LTD 51 Ubi Avenue 1,# 03-14 Paya Ubi Industrial Park Singapore 408933 Tel.: + 65 6844 2233 Fax.: + 65 6844 3532

TAIWAN

Burkert Contromatic Taiwan LTD. 9 F, No 32 Chenggong Road, Sec.1 Nangang District. Taipei Taiwan 115, R.O.C.

Tel.: + 886(0)2-2653 7868 Fax.: + 886(0)2-2653 7968